

# АНАЛИЗАТОР ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА

## АСК2.5.10.2



### ФОРМУЛЯР

### 005ЯРСТ.0000-0 ФО

IP-адрес: \_\_\_\_\_

Серийный №: \_\_\_\_\_

Москва, 2017г.

[www.yarstamash.ru](http://www.yarstamash.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

Раздел	Стр.
1 Общие указания	3
2 Основные сведения о приборе	4
3 Технические характеристики	6
4 Комплектность поставки	7
5 Меры безопасности	9
6 Условия эксплуатации	11
7 Учет наработки	11
8 Срок службы	11
9 Техническое обслуживание и ремонт	11
10 Транспортирование	12
11 Хранение	12
12 Утилизация	12
13 Маркировка и серийный номер	12
14 Свидетельство о приемке	13
15 Свидетельство об упаковывании	13
16 Гарантийные обязательства	14
17 Журнал проверок/калибровок	15
18 Журнал гарантийных работ	16
19 Сведения о движении прибора при эксплуатации	17
20 Особые отметки	18

## 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Перед эксплуатацией Анализатора ХИТ АСК2.5.10.2 необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на прибор.

Формуляр должен постоянно находиться с Анализатором.

При записи в формуляр (на бумажном носителе) не допускается вносить записи карандашом, смывающимися чернилами, а также подчистки.

При ведении формуляра на бумажном носителе неправильная (ошибочная) запись должна быть аккуратно зачёркнута, и рядом записана новая.

При ведении ФО на электронном носителе неправильная (ошибочная) запись должна быть помечена, а вместо неё выполнена новая.

Новые записи должны быть заверены ответственным лицом. Рядом с подписью должна быть расшифровка подписи (фамилия и инициалы) и дата. Вместо подписи допускается проставлять личный штамп.

## 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРЕ

Анализатор ХИТ АСК2.5.10.2 предназначен для испытания:

- Аккумуляторов различных электрохимических систем (Li-ION, Li-Po, LiFePO<sub>4</sub>, Ni-Cd, Ni-MH, Pb-Acid и других);
- Суперконденсаторов (Ионисторов);
- Гальванических элементов;
- Топливных элементов;
- Электрохимических ячеек;
- Любых других источников и накопителей энергии.

Прибор имеет 2 независимых канала, каждый из которых сочетает в себе многорежимный источник тока и многорежимную нагрузку.

Испытания ХИТ проводятся путем циклического заряда-разряда, или однократного разряда (для гальванических элементов, топливных элементов).

Анализатор ХИТ АСК2.5.10.2 определяет:

- Мгновенное напряжение на ХИТ, В, мгновенный ток через ХИТ, А, мгновенное значение эквивалентного последовательного сопротивления ХИТ (ESR), Ом, текущую отданную (полученную) емкость, А·ч, текущую отданную (полученную) энергию, Вт·ч – как функции от времени разряда (заряда);
- Ёмкость ХИТ по заряду, А·ч;
- Ёмкость ХИТ по энергии, Вт·ч;
- Электрическую ёмкость (суперконденсаторов), Ф;
- КПД хранения заряда (по А·ч), %;
- КПД хранения энергии (по Вт·ч), %;
- Эквивалентное последовательное сопротивление ХИТ (ESR), Ом;
- Средний ток утечки через ХИТ за каждый цикл заряда-разряда, А.

Каждый канал прибора оборудован контактным устройством, позволяющим подключать ХИТ цилиндрической формы различных типоразмеров (AA, AAA, C, D, 14500, 18650, 26650, "таблетка" и прочих). ХИТ иных форм или бóльших размеров подключаются к Анализатору с помощью входящих в комплект поставки проводов с зажимами "крокодил".

Каждый канал прибора имеет 8 диапазонов воспроизведения и измерения тока через исследуемый ХИТ. Рабочий диапазон тока для каждого канала прибора составляет от 2,5 мкА до 2,5 А без потери точности измерений, что позволяет тестировать как заводские аккумуляторы с емкостью 10 А·ч и более, так и миниатюрные элементы питания (батарейки для наручных часов и прочие), а также экспериментальные лабораторные ячейки, содержащие микрограммы исследуемых веществ.

При необходимости, для увеличения тока тестирования ХИТ, возможна параллельная работа смежных каналов каждого прибора в любом количестве и в любых сочетаниях. При объединении обоих каналов прибора, возможно тестирование ХИТ при токах до 5 А.

Прибор имеет двухполярный вход-выход и, при необходимости, может разряжать тестируемый ХИТ до 0 В и перезаряжать в обратную сторону.

Анализатор ХИТ сконструирован для работы под управлением компьютера Пользователя. Связь прибора с компьютером осуществляется через компьютерную сеть посредством интерфейса Ethernet.

На компьютере Пользователя устанавливается прикладное программное обеспечение Ys2, необходимое для задания параметров тестирования ХИТ и получения результатов измерений.

На время проведения тестирования ХИТ компьютер может быть выключен. При этом, Анализатор ХИТ продолжит работу в автономном режиме, а текущие результаты измерений будут записываться во внутреннюю память прибора. При следующем включении компьютера и установлении связи с прибором, наработанные данные будут автоматически переданы на компьютер и сохранены в файлы результатов измерений. Объем внутренней памяти способен вместить более 270 тысяч точек\* измерения параметров тестируемых ХИТ. Память Анализатора ХИТ распределяется между всеми каналами прибора по мере необходимости и полностью очищается после передачи наработанных данных на компьютер без прерывания работы прибора.

Испытания ХИТ проводится по заранее составленной Пользователем программе, состоящей из заданного набора шагов, циклически повторяемых заданное количество раз. Программа тестирования ХИТ задается независимо для каждого канала прибора и может состоять из следующих шагов:

- Заряд ХИТ заданным постоянным током (CHCC) в течение заданного времени, до достижения напряжением на ХИТ заданного предела или до обнаружения отрицательного приращения напряжения на ХИТ ("-dU");
- Заряд ХИТ заданной постоянной мощностью (CHCP) в течение заданного времени, до достижения напряжением на ХИТ заданного предела или до обнаружения отрицательного приращения напряжения на ХИТ ("-dU");
- Дозаряд ХИТ при заданном постоянном напряжении (CHCV) в течение заданного времени или до падения зарядного тока до заданного значения;
- Релаксация после заряда в течение заданного времени;
- Разряд (обратный заряд) ХИТ заданным постоянным током (DCHCC) в течение заданного времени или до падения напряжения на ХИТ до заданной величины;
- Разряд (обратный заряд) ХИТ заданной постоянной мощностью (DCHCP) в течение заданного времени или до падения напряжения на ХИТ до заданной величины;
- Разряд ХИТ на постоянное сопротивление (DCHCR) в течение заданного времени или до падения напряжения на ХИТ до заданной величины;
- Доразряд (обратный дозаряд) ХИТ при заданном постоянном напряжении (DCHCV) в течение заданного времени или до падения разрядного (зарядного) тока до заданного значения;
- Релаксация после разряда в течение заданного времени.

Заданная программа тестирования ХИТ может быть циклически выполнена более чем один миллион раз за один запуск прибора.

Программа тестирования ХИТ, при необходимости, может начинаться с предварительного разряда и (или) завершаться заключительным зарядом исследуемого ХИТ.

Заданная программа тестирования ХИТ также может завершаться записью кривой саморазряда ХИТ  $U(t)$  в течение неограниченного времени до ручного прекращения процесса тестирования ХИТ по команде пользователя. Во время записи кривой саморазряда к тестируемому ХИТ остается подключен только измеритель напряжения со входным сопротивлением более 1 ГОм. Таким образом, входное сопротивление прибора не оказывает влияние на саморазряд исследуемого ХИТ.

\* точка – набор значений параметров тестирования ХИТ (номер цикла заряда-разряда, маркер шага, напряжение на ХИТ, ток через ХИТ, температура ХИТ и ESR ХИТ) в конкретный момент времени.

### 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 - Основные технические характеристики Анализатора ХИТ АСК2.5.10.2


Характеристика	Значение
Количество независимых каналов	2
Рабочий диапазон напряжения на ХИТ, В	от минус 4,5 до плюс 4,5
Рабочий диапазон тока заряда ХИТ	от 2,5 мкА до 2,5 А
Рабочий диапазон тока разряда ХИТ	от минус 2,5 А до минус 2,5 мкА
Рабочий диапазон тока через ХИТ при параллельной работе обоих каналов прибора, А	от минус 5 до плюс 5 А
Рабочий диапазон мощности заряда ХИТ	от 10 мкВт до 10 Вт
Рабочий диапазон мощности разряда ХИТ	от минус 10 Вт до минус 10 мкВт
Рабочий диапазон сопротивления разряда ХИТ, Ом	от 1 до $10^6$
Напряжение питания	220 В $\pm$ 10 %, 50/60 Гц
Потребляемая от сети мощность, Вт	не более 40
Габаритные размеры, мм, не более	
- высота	120
- ширина	182
- длина (глубина)	202
Масса без упаковки, кг	2,2

## 4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 2 - Комплектность поставки

№	Наименование	Кол-во	Примеч.
1	<p>Анализатор ХИТ АСК2.5.10.2</p> 	1	
2	<p>Набор проводов с зажимами "крокодил"</p> 	1 компл.	Длина 0,1 м.
3	<p>Набор перемычек для параллельной работы каналов</p> 	1 компл.	
4	<p>Набор крепежа для подключения проводов с зажимами "крокодил" или перемычек</p> 	1 компл.	
5	<p>Сетевой шнур питания 220В с заземлением</p> 	1	Длина 1,8 м.

Таблица 2 - Комплектность поставки. Продолжение.

№	Наименование	Кол-во	Примеч.
6	Кабель интерфейсный Ethernet 	1	Длина 1,8 м
7	Программное обеспечение Ys2 на носителе	1	
8	Формуляр	1	
9	Руководство по эксплуатации	1	
10	Тара упаковочная	1	

Комплектность поставки и внешний вид прибора могут быть изменены производителем и не отражены в настоящем документе.






## 5 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Анализатор ХИТ АСК2.5.10.2 представляет собой сложное электронное устройство, работающее от сети переменного тока с напряжением 220 В. Неправильная эксплуатация Анализатора, работа прибора без заземления и не соблюдение техники безопасности может стать причиной выхода прибора из строя, поражения электрическим током, ожогов, серьёзных травм или смерти.


К работе с прибором допускаются только лица, внимательно изучившие Руководство по эксплуатации.


В данном разделе указания по безопасности подразделяются на "Опасность" и "Предупреждение", поэтому следует уделять особое внимание символам


 (Опасность) и  (Предупреждение) и соответствующему содержанию текста.


Символ  означает, что неправильная эксплуатация прибора может стать причиной поражения электрическим током, серьезных травм или смерти.


Символ  означает, что неправильная эксплуатация прибора может привести к неисправностям прибора, повреждениям его внутренних электронных схем или к другим серьёзным последствиям.


1.  Подключайте прибор к электросети с гарантированным надежным заземлением. В случае отсутствия розетки с рабочим проводником заземления, соединенным с контуром заземления здания или сети электроснабжения, используйте медный провод заземления сечением не менее 1 мм<sup>2</sup> (в комплект поставки не входит), присоединяемый между контактом заземления на задней панели прибора и рабочим контуром заземления в помещении. Работа прибора без заземления может стать причиной выхода прибора из строя, поражения электрическим током, серьезных травм или смерти.


2.  Не производите какие-либо действия с ХИТ, а также с проводами подключения ХИТ к прибору, в режиме работы данного канала Анализатора, отличного от режима "**ПРОСТОЙ**". Это может привести к поражению электрическим током, пожару или к выходу прибора из строя.


3.  При подключении тестируемого ХИТ к прибору с помощью проводов, используйте провода с зажимами "крокодил", входящие в комплект поставки, либо сечением не менее 2,5 мм<sup>2</sup> при замене штатных. Провода меньшего сечения могут сильно нагреваться, внесут значительную погрешность в результаты измерений и могут стать причиной пожара.


4.  Всегда надежно затягивайте винты присоединения проводов или перемычек к клеммам прибора. Плохой контакт может стать причиной нагрева и возгорания.


5.  Никогда не замыкайте накоротко клеммы прибора при подключенном к нему ХИТ. Это может привести к поражению электрическим током, пожару или к выходу прибора из строя.


6.  Не разбирайте прибор и не снимайте с него крышку, если он подключен к сети, и в течение 10 минут после отключения питания. Это может привести к поражению электрическим током и смерти.


7.  Не эксплуатируйте прибор с проводами и кабелями с поврежденной изоляцией. Это может привести к поражению электрическим током, пожару или к выходу прибора из строя.


8.  Не эксплуатируйте прибор в условиях, затрудняющих доступ воздуха к вентиляционным отверстиям на передней панели прибора, и отвод струи воздуха из вентилятора на задней панели. Это может привести к перегреву и к выходу прибора из строя.

9.  Прибор предназначен для эксплуатации внутри помещений в условиях нормальной, химически инертной атмосферы. Не эксплуатируйте прибор на открытом воздухе и в условиях, где на корпус прибора и в его вентиляционные отверстия могут попадать снег, брызги влаги, проводящая пыль, жидкости любых типов, насекомые, посторонние механические предметы, коррозионно-активные газы, пары и так далее. Это приведет к выходу прибора из строя.

10.  При вносе прибора в теплое помещение в холодное время года, необходимо выждать не менее трех часов перед включением прибора. Данное время необходимо для испарения конденсата влаги, появление которого возможно на внешних и внутренних элементах Анализатора. Это предотвратит выход прибора из строя.

11.  Не подавайте на клеммы конкретного канала прибора напряжение с абсолютным значением **более 5 В**. Это может привести к выходу прибора из строя.

12.  Не подавайте на клеммы прибора напряжение относительно корпуса прибора (цепи заземления) с абсолютным значением **более 40 В**. Это может привести к выходу прибора из строя.

13.  Не эксплуатируйте прибор вблизи объектов и установок, являющихся источниками сильных электромагнитных излучений и помех, в том числе импульсных, влиянию которых может быть подвержен прибор. Это может привести к искажению результатов измерений и к выходу прибора из строя.



14. Не подключайте к тестируемому ХИТ и к клеммам Анализатора иные электрические цепи, не относящиеся к работе прибора. Это может привести к искажению результатов измерений и к выходу прибора из строя.



15. Для подключения к контактному устройству Анализатора проводов с зажимами "крокодил" или перемычек пользуйтесь только ручным, не механизированным инструментом (отверткой). Не следует использовать для этих целей электрические либо пневматические дрели, шуруповёрты, гайковерты и иной механизированный инструмент. Это может привести к срыву шлицов винтов, поломке контактных устройств Анализатора и к выходу прибора из строя.



16. Не рекомендуется выключать и оставлять выключенный Анализатор с присоединенным к его клеммам ХИТ. Это может привести к неконтролируемому разряду ХИТ вплоть до 0 В.

## 6 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Анализатор ХИТ АСК2.5.10.2 предназначен для эксплуатации внутри закрытых вентилируемых помещений с нормальной, химически инертной атмосферой, вдали от электронагревательных и тепловыделяющих приборов и установок, в местах, где на прибор не будет попадать прямой солнечный свет, вдали от установок и устройств, являющихся источниками сильных электромагнитных излучений и помех, в следующих условиях:

- Температура окружающего воздуха: от 18 до 28 °С;
- Относительная влажность воздуха: от 20 до 80 % (без конденсации влаги);
- Атмосферное давление: от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

## 7 УЧЕТ НАРАБОТКИ

Учет времени наработки Анализатора ХИТ АСК2.5.10.2 осуществляется встроенным счетчиком времени.

Текущее значение времени наработки может быть просмотрено с помощью прикладного программного обеспечения Ys2, устанавливаемого на компьютере Пользователя, на странице "Настройки".

## 8 СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы Анализатора ХИТ АСК2.5.10.2 при правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании составляет не менее 10 лет.

## 9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Регулярно очищайте прибор от пыли и загрязнений. Поверхность прибора следует протирать ветошью, смоченной водой. Не используйте для протирки растворители, например бензин или ацетон. Это может повредить лакокрасочное покрытие прибора.

Для очистки отсоедините тестируемые ХИТ от прибора, выключите прибор сетевым выключателем на передней панели, отсоедините Анализатор от сети питания 220 В. Продуйте вентиляционные щели на передней панели и вентилятор на задней панели струей сжатого воздуха.

С целью своевременного обнаружения отклонений в работе Анализатора, следует производить периодическую поверку прибора.

Межповерочный интервал – 2 года.

В случае обнаружения отклонений в результатах измерения напряжения на ХИТ и (или) тока заряда-разряда ХИТ, превышающих заявленную в технических характеристиках Анализатора максимальную погрешность измерений для данного параметра, следует произвести калибровку прибора. Калибровка Анализатора ХИТ выполняется только техническими специалистами ООО "ЯРОСТАНМАШ".

В случае отказа в работе Анализатора ХИТ обратитесь для консультации или ремонта в ООО "ЯРОСТАНМАШ". Попытка самостоятельного ремонта прибора приведет к потере гарантии и может стать причиной поражения электрическим током и смерти.

## 10 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Прибор в заводской упаковке может транспортироваться любыми видами наземного, водного или воздушного транспорта при соблюдении следующих условий:

- Температура окружающего воздуха: от минус 30 до плюс 50 °С;
- Относительная влажность воздуха: от 10 до 90 % (без конденсации влаги);
- Атмосферное давление: от 27 до 107 кПа (от 200 до 800 мм рт. ст.);
- Перегрузки и вибрации: не более 0,5 g.

## 11 ХРАНЕНИЕ

Хранение прибора должно осуществляться в заводской упаковке в сухих отапливаемых помещениях с температурой окружающего воздуха от 5 до 40 °С, относительной влажностью воздуха от 10 до 90 % (без конденсации влаги), атмосферным давлением от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

## 12 УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте Анализатор ХИТ с бытовыми отходами. Детали и компоненты прибора могут представлять опасность для окружающей среды.

Утилизируйте прибор как электрическое и электронное оборудование в соответствии с действующими нормами и законодательством.

## 13 МАРКИРОВКА И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

Маркировка Анализатора ХИТ содержит буквенно-цифровой код, отражающий основные технические характеристики прибора.

Так, маркировка **АСК2.5.10.2** означает:

**АСК** - Анализатор ХИТ;

**2** - максимальный ток заряда (ток разряда) тестируемого ХИТ – 2,5 А;

**5** - максимальное напряжение на тестируемом ХИТ – 4,5 В;

**10** - максимальная мощность заряда (разряда) тестируемого ХИТ – 10 Вт;

**2** - два канала. К одному Анализатору одновременно может быть подключено два тестируемых ХИТ.

Каждый прибор имеет уникальный серийный номер.

Наклейка с указанием типа, основных характеристик и серийным номером расположена на днище прибора.

## 14 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Анализатор ХИТ АСК2.5.10.2 серийный номер №\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_

соответствует технической документации Главного конструктора и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Начальник ОТК: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /.

## 15 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Анализатор ХИТ АСК2.5.10.2, серийный номер №\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_,

упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковки " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

Упаковщик: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /.

## 16 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленным в настоящем Документе.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев от даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи или 5000 часов по встроенному счетчику времени наработки.

В случае отсутствия отметки о продаже, срок гарантии исчисляется от даты упаковывания прибора.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно осуществлять ремонт прибора, вплоть до его замены в целом, если он за этот срок выйдет из строя, или его параметры окажутся ниже заявленных технических характеристик.

Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности прибора и может достигать до 20 рабочих дней без учета времени доставки.

Гарантийные обязательства не включают в себя устранение проблем некорректной работы с прибором (несоответствующие требованиям настоящего документа и Руководства по эксплуатации).

Гарантия не распространяется на быстроизнашиваемые материалы: сетевой шнур питания 220 В с заземлением, кабель интерфейсный, провода с зажимами "крокодил", метизы (см. пункты 2, 4, 5 и 6 таблицы 2).

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- При нарушении правил эксплуатации, транспортирования и хранения, мер безопасности работы с прибором;
- При несоблюдении обязательных мер предосторожностей, требований и запрещающих пунктов, касающихся работы с прибором, приведенных в разделе 5 настоящего документа;
- При работе с прибором в недокументированных режимах;
- При неправильной установке или подключении прибора;
- При превышении допустимой рабочей температуры, перегреве и тому подобном;
- При наличии внешних и внутренних механических повреждений;
- При повреждениях прибора, связанных с попаданием внутрь прибора электропроводящих волокон или электропроводящей пыли;
- При нарушении целостности пломб, появления на корпусе и внутренних деталях прибора признаков вскрытия и ремонта неуполномоченными лицами;
- При наличии повреждений, полученных в результате аварий, воздействия огня, влаги, насекомых, пыли или попадания внутрь корпуса посторонних предметов.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание прибора осуществляется техническим отделом ООО "ЯРОСТАНМАШ".

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и обслуживанием прибора, просьба обращаться по электронной почте: [Yarst@mail.ru](mailto:Yarst@mail.ru).

Адрес сайта ООО "ЯРОСТАНМАШ" в сети Интернет: [www.yarostanmash.rf](http://www.yarostanmash.rf).

## 17 ЖУРНАЛ ПОВЕРОК / КАЛИБРОВОК

Калибровка Анализатора осуществляется только техническими специалистами ООО "ЯРОСТАНМАШ".

Межповерочный интервал – 2 год.

Таблица 3 - Журнал поверок / калибровок

№	Дата поверки / калибровки	Что выполнено		Прибор признан годным и допускается к применению	Дата следующей поверки	Наименование организации, выполнившей поверку/калибровку	ФИО и подпись поверителя
		Поверка	Калибровка				
1				да / нет			
2				да / нет			
3				да / нет			
4				да / нет			
5				да / нет			
6				да / нет			
7				да / нет			
8				да / нет			
9				да / нет			
10				да / нет			



## 18 ЖУРНАЛ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ

Гарантийное и послегарантийное обслуживание прибора осуществляется техническим отделом ООО "ЯРОСТАНМАШ".

IP-адрес прибора: \_\_\_\_\_;

Серийный номер прибора: \_\_\_\_\_.

Таблица 4 - Журнал гарантийных работ

№	Дата взятия прибора на обслуживание	Краткое описание неисправности	Дата отгрузки прибора потребителю	Гарантийный срок продлен до	Примечание
1				М. П.	
2				М. П.	
3				М. П.	
4				М. П.	
5				М. П.	

# 19 СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ПРИБОРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 5 - Движение прибора при эксплуатации

Поступил		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за приемку	Отправлен		Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку
Откуда	Номер и дата приказа (наряда)		Куда	Номер и дата приказа (наряда)	

## 20 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ